



Activación de la batería del Auricular

CTM-A2415HC, CTM-S2115, CTM-S2415, CTM-S2415HC

Los auriculares inalámbricos de la Serie 15 de VTech tienen baterías que son pre-instaladas en nuestra fábrica. Esto ahorra tiempo y costos de labor a nuestros socios durante la instalación.

Cómo Encender las Baterías

Auricular

Usando un clip para papel o herramienta multiuso, oprima el botón de encendido (ON). Una vez este botón haya sido activado, el auricular está listo para ser usado y cargado. Antes de esta operación, la batería del auricular no puede ser usada ni aceptará una carga. La batería tendrá suficiente carga inicial para hacer una prueba de tono de marcado. Coloque el auricular en la armazón de carga durante 12 horas para obtener una carga inicial completa.

Auricular



CTM-A2415 Base con Batería de Reserva

Activando la Batería de Reserva en el Teléfono Base

Auricular

Usando un clip para papel o herramienta multiuso, oprima el botón de encendido (ON) localizado en la base del teléfono, esto habilitará la función de la batería de reserva (ver la flecha). Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a la base y enchufado a una toma de corriente durante 12 horas para lograr la carga completa.

Base

