Go to www.vtechphones.com

to register your product for enhanced warranty support and latest VTech product news.

vtech

Quick start guide

RM7868HD RM7868-2HD

7" Touch Screen Wi-Fi 1080p Pan & Tilt Monitor



RM7868HD

RM7868-2HD

Congratulations

on purchasing your new VTech product. Before using this baby monitor, please read the Important safety instructions

For support, shopping, and everything new at VTech, visit our website at www.vtechphones.com. In Canada, visit www.vtechcanada.com.

hat does HD Video Monitor do?

VTech 7" Touch Screen Wi-Fi 1080p Pan & Tilt Monitor allows you to stay close to your baby when you are on the move or away. This monitor is Wi-Fi enabled, using your home wireless network to stream live video and audio through the 1080p baby unit and 7-inch color screen parent unit. It allows you to maintain a constant connection to your baby.

You can also monitor from your smartphone and mobile tablet.

VTech 7" Touch Screen Wi-Fi 1080p Pan & Tilt Monitor uses MyVTech Baby Pro app to let you instantly see and hear what's happening with your baby from anywhere in the world. The app can be downloaded from the App Store or the Google Play[™] Store.





IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android TM and Google Play TM are trademarks of Google Inc.





Phone: 1 (800) 595-9511 in the U.S. or 1 (800) 265-797 in Canada

Address: 9020 SW Washington Square Road - Ste 555 Tigard, OR 97223, United States Company: VTech Communications, Inc.

IECHNICAL SPECIFICATIONS

responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this product.

resulting trom the use of this user's manual. Viech Communications, inc. and its suppliers assume no V Tech Communications, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Power requirement	Baby unit power adapter: Output: 5V DC, 1000mA. Parent unit power adapter: Output: 5V DC, 2A. Parent unit battery: 3.V 5000mb, 1A2.0M Lithium-ion battery
agnar evitoeffe lanimoN	yem senerallowed by FCC and IC. Actual operating range may vary according to environmental conditions at the time of use.
	(PPS 1280x800 pixels)
LCD	7" Color LCD
slənnels	ττ
Frequency	zHM 2642 - 2142 :tinu yde8

The power adapter is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position. The prongs are not designed

to hold the plug in place if it is plugged into a ceiling, under the-table or cabinet outlet. 10. For pluggable equipment, the socket-outlet (power adapter) shall be installed near the equipment and shall be easily

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and

3. CAUTION: Do not install the baby unit at a height above 6.5

This product is not intended for use as a medical monitor

ing pool, or in a wet basement or showe

b. Do not use this product near water. For example, do not use

it next to a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub or

CAUTION: Use only the battery provided. There may be a ris

of explosion if a wrong type of battery is used for the parent unit. The battery cannot be subjected to high or low extreme

temperature and low air pressure at high altitude during use storage or transportation. Disposal of battery into fire or a ho

oven, or mechanically crushing or cutting or the battery can

high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid of gas. Battery

Use only the adapters included with this product. Incorrect

Power adapters information:

Rechargeable battery information:

V 5000mAh, 18.5Wh Lithium-ion battery

Baby Unit Output: 5V DC 1000mA

huhai Great Power Energy Co., Ltc Model: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P

VTech Telecommunications Ltd. Model: VT05EUS05100

Parent Unit Output: 5V DC 2A

VTech Telecommunications Lto Model: VT07EUS05200

subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Dispose of used battery according to the information in **The RBRC seal**.

pter polarity or voltage can seriously damage the produc

result in an explosion. Leaving the battery in an extremely

4. This product is intended as an aid. It is not a substitute for

Follow all warnings and instructions marked on the product.

responsible and proper adult supervision and should not be

injury, including the following:

Adult setup is required

eet (2 meters).

used as such.

- accessible. 1. Unplug this product from the wall outlet before cleaning
- Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth fo 12. Do not cut off the power adapters to replace them with other
- plugs, as this causes a hazardous situation. 13. Do not allow anything to rest on the power cords. Do not
- install this product where the cords may be walked on or 14. This product should be operated only from the type of power
- source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply in your home, consult your dealer local power company. 15. The equipment is to be supplied from an identified USB port
- complying with the requirements of Limited Power Source. 16. Do not overload wall outlets or use an extension cord.
- 17. Do not place this product on an unstable table, shelf, stand or other unstable surfaces.
- 18. This product should not be placed in any area where prope ventilation is not provided. Slots and openings in the back or bottom of this product are provided for ventilation. To protec them from overheating, these openings must not be blocked by placing the product on a soft surface such as a bed, sofa r rug. This product should never be placed near or over a radiator or heat register.

- The applied nameplate is located at the bottom of the baby unit's base. 19. Never push objects of any kind into this product through the slots because they may touch dangerous voltage poi or create a short circuit. Never spill liquid of any kind on the
 - 20. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to an authorized service facility. Opening or removing parts of the product other than specified access doors may expose you to dangerous voltages or other risk Incorrect reassembling can cause electric shock when the
 - product is subsequently used. You should test the sound reception every time you turn on he units or move one of the components
 - 2. Periodically examine all components
 - 3. There is a very low risk of privacy loss when using certain electronic devices, such as baby monitors, cordless telephones, etc. To protect your privacy, make sure the product has never been used before purchase, reset the baby monitor periodically by powering off and then powering on the units, and power off the baby monitor if you will not use it for some time.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. . The small parts of this monitor can be swallowed by babies or
 - small children. Keep these parts out of reach of children The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Use and store the product at a temperature between 32°F and Burn hazard, fire hazard, explosion hazard associated with
- nishandling of the battery.
- Do not expose the product to extreme cold, heat or direct unlight. Do not put the product close to a heating source.
- Warning–Strangulation Hazard–Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft (0.9m) away). o not remove this tag.
- playpen. Never cover the camera unit(s) or parent unit with nything such as a towel or a blanket. Other electronic products may cause interference with you
- camera unit. Try installing your camera unit as far away from these electronic devices as possible: wireless routers, radios cellular telephones, intercoms, room monitors, televisions, personal computers, kitchen appliances and cordless

Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless devices Wireless Technology Research, LLC (WTR), an independent interference between portable wireless devices and implanted cardiac pacemakers. Supported by the U.S. Food and Drug stration, WTR recommends to physicians that: Pacemaker patients

- Should keep wireless devices at least six inches from the pacemake
- Should NOT place wireless devices directly over the pacemaker, such as in a breast pocket, when it is turned ON WTR's evaluation did not identify any risk to bystanders with pacemakers from other persons using wireless devices.

Electromagnetic fields (EMF) This VTech product complies with all standards regarding

electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user's manual, the product is safe to be used based on scientific evidence available today.

How the system works

Direct mode

The parent unit and the baby unit of your video monitor connect to each others in Direct mode by default, which allows you to stream live video right out of the box. Direct mode connection lets you stream live video from parent unit only.



尜Tip

You may experience reduced signal strength if your parent unit and baby unit are far apart, or there are obstructing factors, such as internal walls, between them. Move the parent unit closer to the baby unit to improve the signal strength.

Wi-Fi Router mode

To stream live video with better connection, you can also set up your monitor in Router mode connection.

Router mode uses your home Wi-Fi network to connect the video monitor. It supports streaming live video through the parent unit and MyVTech Baby Pro app.

Download and install the MyVTech Baby **Pro** mobile app to stream remotely. With the mobile app, your Wi-Fi router (not included) serves as a communicating channel between your baby unit and mobile device, allowing you to monitor

and control your baby unit wherever you

are. For details, see **Download app for mobile access** section in this quick start guide.

Auto mode

With Auto mode connection, the parent unit will automatically select the most reliable connection mode (Direct or Wi-Fi) when connecting to the baby unit(s). Mobile app access will not be interrupted in Auto mode.

🖹 Notes

When both parent unit and app are viewing the camera simultaneously, the video quality will be optimised to deliver the best possible viewing result.







- lever place the camera unit(s) inside the baby's crib or

Precautions for users of implanted cardiac pacemakers

	BATTERY STATUS	Action
🛄 and 🧖. Ishes.	The battery has very little charge and may be used for only a short time.	Charge without interruption (about 30 minutes).
comes solid 💷	The battery is fully charged.	To keep the battery charged, connect it to AC power when not in use.



MOUNT THE BABY UNIT (OPTIONAL)

■NOTES

- Check for reception strength and camera angle of the baby unit before drilling the holes.
- The types of screws and plugs you need depend on the composition of the wall You may need to purchase the screws and plugs separately to mount your baby units.

other screw in the top hole.

switch.

and secure the anale.

3. Align the wall mount bracket and screws with

the holes in the wall as shown. Tighten the screw

in the middle hole first, so that the wall mount

bracket position is fixed. You can tighten the

4. Place the baby unit on the wall mount bracket,

and then slide it forward until it locks into place

Connect the power adapter to the baby unit

and a power supply not controlled by a wall

5. You can maximize your baby unit's viewing angles by tilting the wall mount bracket.

1. Place the wall mount bracket on a wall and then use a pencil to mark two holes in parallel. Remove the wall mount bracket and drill two holes in the wall (7/32 inch drill bit).

)_______

___0

Hold the baby unit, and then rotate the knob in anticlockwise direction. This will loosen the joint of the wall mount bracket.

Tilt your baby unit up or down to adjust to your preferred angle. Then, rotate the knob in clockwise direction to tighten the joint

- *
- 2. If you drill the holes into a stud, go to step 3.
- If you drill the holes into an object other than a stud, insert the wall plugs into the holes. Tap gently on the ends with a hammer until the wall plugs are flush with the wall.



- Can I turn th unit display off but keep sounds from unit? Why is the ba unit not resp
- Why is my so black and w

normally?

Why does m show offline connection now and the

Why can't I sound/Why my baby cry

locks into place.

- - 4. Place the baby unit on the wall mount bracket, and then slide it forward until it locks into place. Align the holes on the wall mount bracket with the screws on the wall, and slide the wall mount bracket down until it

3. Insert the screws into the holes and

the screws are exposed.

tighten the screws until only 1/4 inch of



(1)

Increase the parent unit speaker volume if you cannot hear the sounds transmitted from the baby unit.



Positioning the baby monitor

() CAUTION

- Keep the baby unit out of the reach of your baby. Never place or mount the baby unit inside the baby's crib or playpen.
- 1. Place the baby unit more than 3 feet away 2. Adjust the angle of the baby unit to aim from your baby.
- at your baby.





location, and use your home Wi-Fi network to to assist in checking. Once you have identified the suitable location, you can install your baby unit. the Wi-Fi router if needed.

- 尝TiP
- your parent unit again

Seneral product care

To keep this product working well and looking good, follow these guidelines:

- Avoid placing it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose it to direct sunlight or moisture.
- · Avoid dropping the product or treating it roughly.
- Clean with a soft damp cloth.
- DO NOT immerse the parent unit and the baby unit in water and do not clean them under the tap. · DO NOT use cleaning spray or liquid cleaners.
- Make sure the parent unit and the baby unit are dry before you connect them to the mains again. Clean the USB charging port of dust, dirt, and lint regularly.

STORAGE

When you are not going to use the video monitor for some time, store the parent unit, the baby unit and the adapters in a cool and dry place.

Frequently asked questions

Below are the questions most frequently asked about the video monitor

he parent y screen p hearing m the baby	Yes, press $\textcircled{0}$ LCD ON/OFF on the parent unit to turn off the screen. The parent unit display will also dim automatically after being inactive for some time. In both instances, you will still be able to hear all sounds from the baby unit. Press any key to turn the screen back on.
baby sponding	Try the following (in the order listed) for a common cure: 1. Disconnect the power to the baby unit. 2. Wait a few minutes before connecting power back to the baby unit. 3. Reboot the parent unit.
screen in white?	The baby unit has a light sensor that measures ambient light. When the ambient light is dim, such as during night time or in a dark room, the baby unit activates its infrared LEDs, and displays the camera images in black and white night vision.
my baby unit e? Why is the	The baby unit may have lost connection to the Wi-Fi router. Check your network and router settings.
n lost every nen?	Other electronic products may cause interference with your baby unit. Try installing your baby unit as far away from these electronic devices as possible.
l hear a ly can't l hear rying?	The parent unit speaker volume may be too low. Press VOL + on the parent unit to increase the volume.
	You may have set a low sound sensitivity level. Set the sound sensitivity to a

higher level. For details, go to www.vtechphones.com for online help topics.

THE RBRC SEAL



The RBRC seal on the lithium-ion battery indicates that VTech Communications, Inc. is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful lives, when taken out of service within the United States and Canada. The program provides a convenient alternative to placing used lithium-ion batteries into the trash or municipal waste, which may be illegal in your area.

VTech's participation makes it easy for you to drop off the spent product at local retailers participating in the program or at authorized VTech product service centers. Please call 1 (800) 8 BATTERY* for information on Li-ion battery recycling and disposa bans/restrictions in your area. VTech's involvement in this program is part of its commitment to protecting our environment and conserving natural resources

The RBRC Seal and 1 (800) 8 BATTERY[®] are registered trademarks of Call2recycle, Inc.

FCC AND IC REGULATIONS

FCC Part 15

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the requirements for a Class B digital device under Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These requirements are intended to provide reasonable protection agains harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio vision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the erference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receive
- onnect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. WARNING: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void

the user's authority to operate the equipment This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation. To ensure safety of users, the FCC has established criteria for the amount of radio frequency energy that can be safely absorbed by user or bystander according to the intended usage of the product. This product has been tested and found to comply with the F criteria. The baby unit shall be installed and used such that parts of all persons' body are maintained at a distance of approximately 8 in (20 cm) or more. The transmitter and antenna of the parent unit shall be held at least 1 in (2.5 cm) from your face.

This Class B digital apparatus complies with Canadian requirement: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industry Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

RF radiation exposure statement

The product complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 in (20 cm) between the baby unit and all persons' body. Use of other accessories nce with FCC RF exposure guidelines. This equipment complies also with Industry Canada RSS-102 with respect to Canada's Health Code 6 for Exposure of Humans to RF Fields.

California Energy Commission battery CHARGING TESTING MODE

This video monitor meets the California Energy Commission (CEC) regulations for energy consumption. Your video monitor is set up to comply with the energy-conserving standards right out of the box. Follow the instructions to install and charge the battery. The CEC battery charging testing mode is activated while charging. Even if the parent unit is paired to camera units, the CEC battery charging testing mode is activated while it is powered off and charging.



- a plaque signalétique appliquée est située au bas du socle de 'unité du bébé... sque vous utilisez votre appareil, vous devriez toujours suivre rtaines mesures de précaution de base afin de réduire les risque ncendie, d'électrocution et de blessures corporelles, dont ceux
- Observez toutes les instructions et mises en garde inscrites sur installation par un adulte est requise. MISE EN GARDE: N'installez pas l'unité du bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres. Ce produit a été conçu pour être un dispositif d'appoint
- seulement. Il n'est pas le remplacement d'une supervision responsable et adéquate par un adulte et ne devrait pas être utilisé comme telle. 5. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en tant que moniteur médical
- médical.
 N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni de toute autre source d'humidité, pas cet appareil près d'une baignoire, cuve à lessive, évier de cuisine, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine, dans un soussol humide une douche.
 MISE EN GARDE: Utilisez uniquement la pile ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, l'entreposage ou le transport. L'élimitation de la pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique de la pile peuvent entraîner une explosion. Laisser la pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable. Une pile sourise à une ression d'air extrêmement peut d'air leuration de la pression d'air extrêmement explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable. Une pile sourise à une ression d'air extrêmement peut pas et peut entraîne peut peut d'an liquide ou d'un gaz inflammable. Une pile sourise à une pression d'air extrêmement peut peuvent entraîne peut peuvent entraîne d'air extrêmement peut peuvent provoquer une explosion ou une fuite d'an liquide ou de gaz peut provoquer une faite peuvent peuve peuvent d'air extrêmement peuvent peuven











Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation indigué sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation que vous possédez à votre domicile, consultez







Testing the sound level of the baby monitor

🖹 Note

This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for proper adult supervision, and should not be used as such.

() CAUTION

For hearing protection, make sure the parent unit is more than 3 feet away from the baby unit. If you hear any high-pitched noise from the parent unit, move the parent unit further until the noise stops. You can also press **VOL** – on the parent unit to lower or mute the noise.

尝TiP

3. To avoid causing high-pitched screeching noise from your baby monitor: • Make sure your baby unit and parent unit are more than 3 feet apart; OR • Turn down the volume of your parent unit.



TEST THE LOCATION FOR THE BABY UNIT

If you plan to install your baby unit in a designated connect your video monitor, you need to test which of your selected monitoring areas within the house have good Wi-Fi signal strength. After you have powered on your parent unit, you can use your parent unit's Wi-Fi signal strength indicator Adjust the distance between your baby unit and

Depending on surroundings and obstructing factors, such as the effect distance and internal walls have on signal strength, you may experience reduced Wi-Fi signal. To improve the Wi-Fi signal strength, adjust the distance or direction of your parent unit. Check with



O AUTO SOFTWARE AND FIRMWARE UPDATE

To ensure that your baby monitor is always at its best performance, the parent unit will prompt you to update its software and the baby unit firmware when there are new versions available.

- Follow the instructions on the parent unit screen to update your baby monitor. If you skip the updates, the parent unit and baby unit will be updated automatically when the parent unit is powered off, and then powered on again.
- To check if your device is running on the latest software or to update your device software, go to:



🌣 > 🧿

Connect your baby monitor to Wi-Fi

You must connect your video monitor to your secured home Wi-Fi network in order to receive the latest software and firmware updates. To set it up, go to:



NEED HELP?

For instructions and guides to make the best use of your baby monitor, and for the latest information and support, check out our online help topics and FAQs. The online help page will also be updated periodically to reflect product system updates.

Connect Mobile Phone



Use your smartphone or mobile device to access our online help. Go to https://help.vtechphones.com/RM7868HD o

https://help.vtechphones.com/RM7868-2HD; OR

- Scan the QR code on the right. Launch the camera app or QR code scanner app on your smartphone or tablet. Hold the device's camera up to the QR code and frame it. Tap the notification to be redirected to the online help page.
- If the QR code is not clearly displayed, adjust your camera's focus by moving your device closer or further away until the image is clear.

If you would like to contact us, visit

https://help.vtechphones.com/cs.

You can also call our Customer Support at 1-844-848-8324 (1-844-84-VTECH) [in US] or 1-888-211-2005 [in Canada] for help.



RM7868HD online help



RM7868-2HD online help

FOR CETL COMPLIANCE ONLY

- extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Eliminer la pile usagée conformément aux informations **du Sceau RBRC**.
 - imager sérieusement le produit et mettre votre
- votre marchand ou votre compagnie locale d'électricité.
- ou sous celui-ci, servent à aérer l'appareil. Pour l'empêcher de surchauffer, ne bloquez sous aucun préfexte ces ouvertures et n'empêchez pas l'aeration adéquate de l'appareil en le plaçant sur un lit, divan, tapis ou toute autre surface similaire. De même ne le positionnez pas à proximité ni au-dessus d'une source de chaleur ou d'un calorifère. De plus, ne placez pas l'appareil dans

un endroit avant de vous assurer qu'il y ait une bonne circulation

- a air. N'enfoncez jamais d'objets à travers les ouvertures de cet appareil, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou causer des courts-circuits qui peuvent dégénérer en incendies ou en risques d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide dans ce produit. 20. Afin de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas ce opareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. ouverture du boîtier ou le retrait de toutes pièces que conti
- tet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines portes ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension Jangereux ou d'autres dangers. Un remontage incorrect peut par la suite présenter des risques d'électrocution.
- ous devriez tester la réception chaque fois que vous metter
- appareil en fonction. minez les composantes afin de vérifier si celles-ci ne sont pas
- Il existe un très faible risque de perte de confidentialité avec certains appareils électroniques (autres écoute-bébés, éléphones sans fils etc.). Pour l'éviter, s'assurer que le produ s'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialiser l'unité de façon cériodique, éteindre l'écoute-bébé quand il n'est pas en cours l'utilisation.
- 24. Les enfants devraient être supervisés afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'apparei Les petites pièces de ce moniteur peuvent être avalées par les bébés ou les petits enfants. Veuillez tenir ces pièces hors de portée des enfants.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de naissances, à moins qu'on leur ait donné suffisan upervision ou d'instructions relativement à l'utilis il par une personne responsable de leur sécurité. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Mises en garde

- Utilisez et entreposez le produit à une température entre 0 $^\circ$ (32 $^\circ$ F) et 40 $^\circ$ C (104 $^\circ$ F).
- Risque de brûlure, risque d'incendie, risque d'explosion associé à une mauvaise manipulation de la batterie. trêmes, ainsi qu'à la lumière directe du soleil. Ne l'ir ès d'une source de chauffage.
- Avertissement Risque de strangulation -Les enfants se sont ETRANGLES dans des cordons. Gardez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m). N'enlevez pas cette étiquette.
- Ne jamais placer le moniteur à l'intérieur du berceau ou du paro de bébé. Ne jamais couvrir le moniteur ou l'unité (s) portative avec un articlé tel une serviette ou une couverture
- D'autres produits électroniques peuvent causer des interférences auprès de votre caméra IP. Essayez d'installer votre caméra IP le plus loin possible de ces dispositifs électroniques : routeurs sans fil, radios, téléphones cellulaire

personnels, appareils électriques de cuisine et téléphones sans

Stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme Les simulateurs cardiaques (ne s'applique qu'aux dispositifs

numériques sans fil) L'organisme 'Wireless Technology Research, LLC (WTR)', une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil portatifs et les stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des Efats-Unis, la firme WTR recommande aux médecins:

Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaque

- Vous devriez maintenir les dispositifs sans fil à au moins six pouces du simulateur cardiaque. Ils ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement s
- e stimulateur cardiaque, tel que dans une poche de chemise, orsque celui-ci est en marche. L'étude effectuée par l'organisme WRS n'a pas identifié de risque pour les détenteurs de simulateurs cardiaques causés par les gens qui utilisent dispositifs sans fil à proximité de ceux-ci.

Champs électromagnétiques (EMF)

Ce produit de VTech est conforme à toutes les normes se rapportant aux champs électromagnétiques (EMF) standard. Si vous le manipulez correctement en suivant les instructions de ce guide, son utilisation sera sécuritaire pendant de nombreuses années, selon les meilleures évidences scientifiques dont nous disposons aujourd'hui.

The manufacturer of this VTech Product warrants to the holder of a valid proof of purchase ("Consumer" or "you' that the Product and all accessories provided in the sales package ("Product") are free from defects in material and workmanship, pursuant to the following terms and

LIMITED WARRANTY

What does this limited warranty cover?

conditions, when installed and used normally and in accordance with the Product operating instructions. This imited warranty extends only to the Consumer for Product urchased and used in the United States of America and Canada.

What will VTech do if the Product is not free from defects in materials and workmanship during the limited warranty period ("Materially Defective Product")?

During the limited warranty period, VTech's authorized service representative will replace at VTech's option, without charge, a Materially Defective Product. If we choose to eplace the Product, we may replace it with a new or refurbished Product of the same or similar design. We will retain defective parts, modules, or equipment. Replacemen of the Product, at VTech's option, is your exclusive remedy. VTech will return the replacement Products to you in working condition. You should expect the replacement to

How long is the limited warranty period?

take approximately 30 days.

The limited warranty period for the Product extends fo ONE (1) YEAR from the date of purchase (90 days on oroducts purchased as Refurbished*). This limited warranty also applies to the replacement Product for a period of either (a) 90 days from the date the replacement Product is shipped to you or (b) the time remaining on the origina one-year warranty (90-day limited warranty on products that are purchased as Refurbished*); whichever is longer

*Refurbished products purchased from our online store carry a 90-day replacement warranty.

What is not covered by this limited warranty? This limited warranty does not cover

- Product that has been subjected to misuse, accident shipping or other physical damage, improper installation abnormal operation or handling, neglect, inundation, fire, water or other liquid intrusion; or
- 2. Product that has been damaged due to repair, alteration or modification by anyone other than an authorized service representative of VTech; or
- 3. Product to the extent that the problem experienced is caused by signal conditions, network reliability, or cable or
- antenna systems; or Product to the extent that the problem is caused by use
- with non-VTech accessories; or 5. Product whose warranty/quality stickers, product serial number plates or electronic serial numbers have been
- removed, altered or rendered illegible; or
- 6. Product purchased, used, serviced, or shipped for repair from outside the United States of America or Canada, or used for commercial or institutional purposes (including but not limited to Products used for rental purposes); or
- . Product returned without a valid proof of purchase (see item 2 below); or
- 8. Charges for installation or set up, adjustment of customer controls, and installation or repair of systems outside the

website at www.vtechphones.com or call 1 (800) 595 9511. In Canada, go to www.vtechcanada.com or call 1 (800) 267-7377.

How do you get warranty service

NOTE: Before calling for service, please review the user's manual - a check of the Product's controls and features may save you a service call.

To obtain warranty service in the USA, please visit ou

Except as provided by applicable law, you assume the risk of loss or damage during transit and transportation and are esponsible for delivery or handling charges incurred in the transport of the Product(s) to the service location. VTech will return replaced Product under this limited warranty. Transportation, delivery or handling charges are prepaid VTech assumes no risk for damage or loss of the Product in

What must you return with the Product to get warranty

- 1. Return the entire original package and contents including the Product to the VTech service location along
- with a description of the malfunction or difficulty; and 2. Include a "valid proof of purchase" (sales receipt) dentifying the Product purchased (Product model) and
- the date of purchase or receipt; and 3. Provide your name, complete and correct mailing address, and telephone number

Other limitations

of purchas

This warranty is the complete and exclusive agreemen between you and VTech. It supersedes all other written or oral communications related to this Product. VTech provides no other warranties for this Product. The warranty exclusively describes all of VTech's responsibilities regarding the Product. There are no other express warranties. No one is authorized to make modifications to this limited warranty an you should not rely on any such modification. State/Provincia Law Rights: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state or province to province.

Limitations: Implied warranties, including those of fitness for a particular purpose and merchantability (an unwritte warranty that the Product is fit for ordinary use) are limited to one year from the date of purchase. Some states/ orovinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you In no event shall VTech be liable for any indirect, special, ncidental, consequential, or similar damages (includ but not limited to lost profits or revenue, inability to use the Product or other associated equipment, the cost of substitute equipment, and claims by third parties) resulting from the use of this Product. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental r consequential damages, so the above limitation o exclusion may not apply to you.

Please retain your original sales receipt as proof